



Rutin för byte av köksfläkt

Originalfläkten har ingen egen motor utan luften sugas ut av det gemensamma ventilationssystemet.

* Alternativ 1, fortsatt användande av det gemensamma ventilationssystemet.
Byte av originalfläkten kan ske till annan fläkt utan motor.

* Alternativ 2, byte till kolfilterfläkt.

Kolfilterfläkt används utan anslutning till det gemensamma ventilationssystemet.

Viktigt:

- a. Kolfilterfläkten får inte kopplas till det gemensamma systemet. Frånluften ska blåsas ut i lägenheten.
- b. Frånlufteröret (som tidigare fläkt varit anslutet till) får inte täckas för. Röret ska förses med en synlig frånluftsventil. Man måste skarva ner den med ett rör, om man exempelvis täcker för/byter skåp. Ventilen ska ha ett grundflöde på 10 liter/sek.



Exempel på frånluftsventil

Vid tveksamheter, kontakta vicevärden.